

MANUAL



Produto Nacional
Satte.com.br

MODELO SATTE 1250 MINI

Obrigado por ter feito a melhor escolha.

INDICAÇÃO

Este aparelho é indicado como iluminação alternativa na falta de energia da rede elétrica ou no corte voluntário em casos de sinistro, quando exigido pelo órgão competente para tal fim. Em conformidade com a NBR 10898.

INSTALAÇÃO

Para a instalação utilize as buchas, parafusos e o gabarito que acompanham o aparelho, use o gabarito para auxiliar com as marcações para furação na parede. Instale em local abrigado da chuva e da incidência direta do sol.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de Alimentação	Bivolt 127Vca a 220Vca
Tensão de Flutuação	6,9Vcc
Bateria	6V 4,5Ah
Tempo aprox. Recarga	24h
Fluxo Luminoso	1250Lm
Autonomia	5h
Dimensões	160mm C x 125mm A x 55mm L
Farois	LED SMD 6000K
Peso	950g
Gabinete	PLA

ATENÇÃO

Este aparelho deve permanecer sempre conectado a uma tomada exclusiva e com o botão na posição ligado para que a bateria esteja sempre carregada e automaticamente entre em operação na falta de energia.

OPERAÇÃO

Com a chave na posição LIGADO, com a luminária devidamente fixada e com o cabo de energia na tomada, os faróis acendem automaticamente na falta de energia elétrica, ao retorno desta, os faróis se apagam dando início a recarga na bateria.

GARANTIA

Este aparelho tem 24 meses de garantia contra defeito de fabricação, desde que:

- O aparelho permaneça na tomada;
- A tensão de alimentação seja compatível;
- O aparelho nunca tenha sofrido queda, mesmo no transporte;
- Seja instalado adequadamente em local abrigado;
- Não tenha sofrido distúrbios da rede elétrica;
- Não tenha sofrido interferência por pessoa não autorizada;

Satélite Sistemas Ininterruptos LTDA

Rua	São Jorge, 110
Bairro	Conta Dinheiro
Cidade	Lages, SC
CEP	88520-020
CNPJ	02.046.459/0001-51
Inscrição Estadual	253.531.250
Telefone	(49) 32233410
Satte.com.br	satte@satte.com.br

satte